



AIR LOG 6 DIFFUSER MINI

	Codice	MINAL6-A
	Modello	YV110B
	Copertura	150 m ³
	Serbatoio	100 ml
	Dimensioni	146*60*160mm
	Peso	0,381 kg
	Voltaggio	Batteria 1,5V USB 5V
	EAN	8056977921529

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il diffuser Air Log 6 MINI, aerosolizza a temperatura naturale micro particelle nanometriche. È indicato per soluzioni antisettiche, in particolare quelle idroalcoliche. L'aerosolizzatore è digitale, programmabile tramite l'app periodicamente aggiornata, denominata "SCENT MARKETING" (disponibile su Play store Google e App Store Apple). Questa app, consente di regolare il tempo di pausa e di azione, selezionando 1 tra i 10 "Grade" preimpostati. Permette quindi la regolazione dei grammi immessi nell'aria per fornire una azione di sanitizzazione permanente a seconda delle esigenze ambientali

INDICAZIONI D'USO

Per attuare la difesa clinica del formulato Air Log si indica la tutela riferita alle persone presenti. Il "grade", è il rapporto tra tempo di erogazione e tempo di pausa, da selezionare in base al numero di persone per regolare la quantità di principio attivo immesso nell'aria. Per garantire una prima difesa clinica, è consigliato di selezionare un grade in grado di erogare 0,33 g/h circa a persona. Il diffuser MINI va quindi impostato sempre con un grade 10 per erogare grammi sufficienti per 2 persone.

CAMPI D' IMPIEGO

Indicato per strutture dove è richiesto il controllo dell'aria. L'installazione è consigliata nell'industria alimentare, farmaceutica, biomedica e nei laboratori di analisi, ambienti sterili, strutture ospedaliere (degenze, terapie intensive e rianimazione), RSA. Consigliato anche per la biodecontaminazione delle clean rooms, enti (comunitari, scolastici, museali, teatri); industrie pesanti e leggere.

**AIR LOG 6 DIFFUSER MINI****MODALITÀ D'USO**

Il diffusore Air Log 6 MINI eroga nanomicelle rotazionali che rimangono a lungo sospese in aria, ai fini di effettuare un'efficace neutralizzazione di agenti patogeni ed altri inquinanti. Il diffusore va programmato secondo le esigenze strutturali dove verrà collocato, in funzione delle attività giornaliere e/o settimanali. Si consiglia di selezionare il "grade" (rapporto tempo erogazione/pausa) 10 per tutelare la presenza di 2 persone

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione del liquido consultare il medico e mostrargli l'etichetta e il contenitore del flacone. Non gettare i residui di liquido nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi al manuale d'uso/schede informative in materia di sicurezza.